



Scheda M10

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità complete di ogni prodotto installato fare riferimento ai manuali d'utilizzo e alle guide all'installazione fornite

TENDA NON CASSONATA	TENDA CASSONATA
<p>Iniziare la programmazione</p> <p>0.5s Premere contemporaneamente salita e discesa fino a che il motore si muove su/giù. </p> <p>Verificare il senso di rotazione Se necessario, invertire la rotazione, premendo il my fino a che il motore si muove su/giù. </p> <p>Regolare i finecorsa</p> <p>0.5s Finecorsa BASSO Portare la tenda nella posizione di finecorsa BASSO desiderata. Premere my e salita contemporaneamente: la tenda sale. </p> <p>0.5s Finecorsa ALTO Portare la tenda nella posizione di finecorsa ALTO desiderata. Premere my e discesa contemporaneamente: la tenda scende. </p> <p>Confermare i finecorsa</p> <p>2 s Confermare i finecorsa premendo il my fino a che il motore si muove su/giù. </p> <p>Memorizzare il trasmettitore</p> <p>0.5s Premere <u>brevemente (0,5s)</u> il prog, il motore si muove su/giù. </p>	<p>Iniziare la programmazione</p> <p>0.5s Premere contemporaneamente salita e discesa fino a che il motore si muove su/giù. </p> <p>Verificare il senso di rotazione Se necessario, invertire la rotazione, premendo il my fino a che il motore si muove su/giù. </p> <p>Regolare i finecorsa</p> <p>0.5s Finecorsa BASSO Portare la tenda nella posizione di finecorsa BASSO desiderata. Premere my e salita contemporaneamente: la tenda sale. </p> <p>0.5s Finecorsa ALTO Attendere fino alla chiusura del cassetto, il finecorsa ALTO si regola automaticamente. </p> <p>Confermare i finecorsa</p> <p>2 s Confermare i finecorsa premendo il my fino a che il motore si muove su/giù. </p> <p>Memorizzare il trasmettitore</p> <p>0.5s Premere <u>brevemente (0,5s)</u> il prog, il motore si muove su/giù. </p>